HolySeeK

Notice d’utilisation et d’entretien

Gratte-langue à deux poignées

Réservé aux adultes, à usage personnel.

1 Avant le premier usage:

lavez-vous les mains et vérifiez que le bord est lisse et que l’accessoire n’est ni abîmé ni déformé. Rincez-le soigneusement.

2 Le bon geste:

Tenez les deux poignées. Posez le bord sur la langue dans une zone confortable, sans aller trop loin. Ramenez-le doucement vers l’avant, avec une pression légère.

3 Entre les passages:

Rincez l’accessoire entre les passages. Quelques passages doux suffisent ; n’insistez pas.

4 Nettoyage:

Après chaque utilisation, rincez et lavez à la main avec un savon doux, sans frotter avec une éponge abrasive. Rincez abondamment pour retirer tout résidu.

5 Rangement:

Séchez avec un linge propre. Rangez dans la pochette uniquement lorsqu’il est parfaitement sec.

Évitez le lave-vaisselle et les produits de nettoyage agressifs.

Repères

Le geste doit rester indolore. Arrêtez en cas de douleur, d’irritation ou de saignement. N’utilisez pas un accessoire dont le bord est irrégulier ou la surface abîmée. Le nettoyage de la langue complète le brossage des dents et le nettoyage interdentaire.